01 Python 導論

- ❖ Python 歷史
- ❖ Python 特色
- ❖ Miniconda 安裝
- ❖ Miniconda 更新
- ❖ Miniconda 移除
- ❖ Python 參考資料
- * IDE 工具介紹
- * VS Code 下載與安裝
- * VS Code 建立與開啟 Python 檔案
- ❖ VS Code 執行 Python 檔案
- * VS Code 偏好設定
- ❖ Python 環境建立概論
- ❖ VS Code Conda 環境建立
- * VS Code Conda 安裝套件
- * VS Code 錯誤處理

- ❖ Python創始人:Guido Van Rossum
- * Python 1.0: 1991
- * Python 2.0: 2000
- * Python 3.0: 2008
- * 參看 維基百科 Python

- ❖ Python 是直譯式、高階、通用型程式語言
 - Python is an interpreted, high-level, general-purpose programming language
- ◆ 可以在 Windows, Mac OS, Linux 上執行
- * 語法簡潔並強調可讀性
- * 具有物件導向功能
- * 社群導向的自由軟體,目前由 Python軟體基金會 管理

Miniconda 安裝

Windows

- Miniconda 首頁 > 向下捲動到 Windows Miniconda3 Windows 64-bit 下載連結 > 點擊連結下載並安裝
- 會安裝至 "C:\Users\<username>\miniconda3"
- · 之後需要使用 conda 命令,所以需將 conda.exe 檔案所屬目錄路徑加到 Path 系統環境變數內
 - ◆ Window 圖示旁搜尋方塊輸入 "編輯系統環境變數" 搜尋並點擊 > 環境變數 > 系統變數 > 雙擊 Path > 新增 > 將 "C:\Users\<username>\miniconda3\Scripts" 加入
- * MacOS 下載安裝
 - Miniconda 首頁 > 向下捲動到
 - → Miniconda3 macOS Intel x86 64-bit pkg (Intel 晶片)
 - Miniconda3 macOS Apple M1 64-bit pkg (Apple 晶片)
 - 會安裝至 "/opt/miniconda3"
 - 查詢 conda 命令檔位置
 - where conda
- * 安裝 Miniconda 已經內含 Python,所以就不用額外安裝 Python

Miniconda 更新

- * 更新安裝好的 conda
 - conda update conda
- ◆ 更新 Miniconda 內的 Python
 - 先檢查 Python 版本
 - python --version
 - 更新到最新版本
 - conda update python
 - 如果想要安裝指定版本
 - conda install python=3.9
 - 如果有指定環境想要更新 Python,要先 activate 該環境後再更新
 - conda activate your_environment_name
 - conda update python

- Windows
 - 設定 > 應用程式 > 搜尋 "miniconda" 並移除
- MacOS
 - 開啟 terminal
 - 移除 shell 設定內所有 conda 相關指令
 - conda activate
 - conda init --reverse -all
 - 移除 miniconda 目錄
 - "sudo rm -rf /opt/miniconda3"
- ◆ 参看 https://docs.anaconda.com/free/anaconda/install/uninstall/

Python 參考資料

* 各作業系統與版本支援資訊

- Python for Windows
- Python for MacOS
- Python for Linux/Unix
- "No files for this release" 代表該版本沒有提供下載檔案
- * Python 官方說明文件
 - Python documentation
 - Python For Beginners

Note that Python 3.9.11 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- Download Windows embeddable package (32-bit)
- Download Windows embeddable package (64-bit)
- Download Windows help file
- Download Windows installer (32-bit)
- Download Windows installer (64-bit)
- Python 3.8.13 March 16, 2022

Note that Python 3.8.13 cannot be used on Windows XP or earlier.

- No files for this release.
- Python 3.7.13 March 16, 2022

Note that Python 3.7.13 cannot be used on Windows XP or earlier.

No files for this release.

- IDE (Integrated Development Environment)
 - 整合開發上所需要的諸多功能於一個工具軟體上
 - · 只需要安裝一個 IDE 工具即可
- * Visual Studio Code (簡稱 VS Code)
 - · Microsoft 提供的開源、免費 IDE 工具,支援多種語言開發

VS Code 下載與安裝

- VS Code
 - 搜尋 "download vs code" 並下載安裝
- ♣ Python Extension 安裝
 - 點擊左列 Extension 圖示
 - 搜尋 "Python" > 找到 "Python" (Microsoft) > 點擊 Install 按鈕安裝
 - 想要參看外掛相關說明內容
 - ★ 點擊該外掛圖示,右側會顯示相關說明
- * 排版功能安裝
 - Extension 搜尋 "autopep8" > 找到 "autopep8" (Microsoft) > 點擊 Install 按鈕安裝
 - 之後對 Python 程式碼右鍵 > Format Document > 程式碼會自動排版

VS Code 建立與開啟 Python 檔案

- * 建立 Python 檔案
 - File > Open Folder > 建立新目錄並選取
 - File > New File > 輸入檔案名稱 (例如:Hello.py)
- ❖ 開啟 Python 檔案
 - File > Open Folder > 選擇指定目錄
 - 點選檔案開啟內容
- * 關閉目錄
 - File > Close Folder
- * 開啟多個目錄
 - File > Add Folder to Workspace
- * 移除多個目錄中的指定目錄
 - 對著欲移除目錄滑鼠右鍵 > Remove Folder from Workspace

- * 先建立或開啟 Python 檔案
- ❖ 點擊右上角執行按鈕
- ♣ 開啟 debug 模式
 - 點擊右上角執行按鈕旁的下拉圖示會跳出列表 > Debug Python File

VS Code 偏好設定

* 開啟偏好設定

- Windows/Linux: File > Preferences > Settings
- macOS: Code > Settings > Settings
- 常用偏好設定
 - ◆ 程式編輯器字型: Text Editor > Font
 - ◆ Terminal 字型:搜尋 "terminal font" > "Terminal, Integrated: Font Size" 改變字型尺寸
 - ◆ 深色模式: Workbench > Appearance > Color Theme
- * 熱鍵查詢、設定
 - Code > Preferences (Settings) > Keyboard Shortcuts > 輸入欲查詢熟鍵 (例如 format, duplicate selection, delete line)
- * 自動存檔
 - File > Auto Save

Python 環境建立概論

- ◆ 每個專案可視需求建立自己的 Python 環境,以達到每個專案有自己的直譯 器與套件 (package)
- * 常見的環境有下列 2 種
 - Conda
 - * 非 Python 內建功能,需要另外安裝 Miniconda 或 Anaconda
 - ◆ 使用 "conda activate environment_name" 啟用環境; "conda deactivate" 停用環境
 - ◆ 使用 conda 安裝 Python 或非 Python 套件
 - Venv (virtual environments, 虛擬環境)
 - * Python 內建功能,無需額外安裝軟體
 - ◆ 使用 pip 安裝其他 Python 套件
 - ◆ 僅適用於 Python 套件

* Conda 環境建立步驟如下:

- View > Command Palette > 輸入 "Python: Create Environment" > 選擇 Conda
 > 選擇指定直譯器 (例如: Python 3.12)
- 專案目錄會產生 ".conda" 目錄
 - + 例如: "ProjectName/.conda"
- 命令列啟用該環境
 - → 需在專案目錄上一層
 - conda activate ProjectName/.conda
- 命令列關閉該環境
 - conda deactivate

- * 對左邊專案列表的指定專案點擊右鍵 > Open in Integrated Terminal > 輸入 "conda install 套件名" (例如 "conda install numpy"), 會將套件安裝在該專案的 ".conda" 目錄內
 - Windows: .conda/Lib/site-packages
 - MacOS: .conda/lib/python3.x/site-packages
 - 如果 global 沒有該套件,conda 會同時幫專案環境與 global 都安裝
- * global 套件路徑如下
 - miniconda3\pkgs

◆問題

- 右下角顯示不合法直譯器: Invalid python interpreter selected
- ❤ 解決方式
 - Ctrl + Shift + P (MacOS: Command + Shift + P) 開啟命令列 (command palette).
 - 輸入 "Python: Clear Workspace Interpreter Setting" > "Clear all".